



Montgomery County Fire and Rescue Service

Community Risk Reduction • www.mcfrs.org/mcsafe • X@mcfrcs

用電安全

打開電燈開關。咖啡機插上電。給筆記型電腦充電。這些對我們大多數人來說已經成了本能習慣。電力使我們的生活更便利。然而，我們需要小心謹慎，並保有安全意識。

安全提示

- 由合格的電工完成所有電路工作。
- 當您購買或翻修住宅時，請由合格的電工進行檢查。
- 一次只能將一台會發熱的家電設備(例如咖啡機、烤麵包機、小型暖氣機等)插入插座。
- 主要家電設備(冰箱、烘乾機、洗衣機、爐灶、空調等)應直接插入牆壁插座。不應使用延長線和插座板。
- 電弧故障斷路器(AFCI)是一種斷路器，在危險情況發生時會切斷電源。考慮在您的家中安裝它們。請找合格的電工安裝。
- 使用接地故障斷路器(GFCI)以降低觸電的風險。當出現觸電/電擊危險時，GFCI會切斷電路。應該在家中的浴室、廚房、車庫和地下室安裝它們。所有戶外插座應該使用GFCI保護。
- 每月測試一次AFCI和GFCI，以確保它們正常運作。
- 檢查電線，確保它們沒有穿過門口或在地毯下面。延長線的設計是僅供臨時使用。請找合格的電工添加更多插座，這樣您就不必使用延長線。
- 使用與臺燈或燈具上建議的瓦數相符的燈泡。應該有一個指示標籤，標明可使用的最大瓦數燈泡。

重要提醒

如果您遇到以下情況，請致電合格的電工或您的房東：

- 常出現保險絲燒斷或斷路器斷電的問題。
- 觸摸電器時有刺痛感。
- 牆壁的插座變色或發熱。
- 電器發出燒焦味或橡膠味。
- 燈光閃爍或變暗。
- 從插座冒出火花。

致電311以安排免費的居家安全檢查(Home Safety Check)